

R10

R10

TA 5040

Mall för håltagning i bänkskiva
vid underliggande montage

Mallen fästes på bänkskivan på platsen där insatsen
ska monteras. Urtaget för insatsen sågas mitt på
den streckade linjen.

R10

R10

