


Tapwell

Drift & Underhåll



ARM 185

Köksblandare med utdragbar handdusch

Art.Nr:

Krom 9420843

Mässing 9421353

Koppar 9421351

Rose Gold 9421354

White Gold 9421355

Black Chrome 9421348

Honey Gold 9421350

Brushed Nickel 9421349

Mattsvart 9421352

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Ytan tål inte basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar och ska inte poleras. De övriga ytorna behåller sin glans och Honey Gold, Rose Gold och White Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.