


# Tapwell

## Drift & Underhåll



### ARM 980

Köksblandare

Art.Nr:

Krom 9420851

Mässing 9421333

Koppar 9421331

Rose Gold 9421334

White Gold 9421335

Black Chrome 9421328

Honey Gold 9421330

Brushed Nickel 9421329

Mattsvart 9421332

### Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Ytan tål inte basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar och ska inte poleras. De övriga ytorna behåller sin glans och Honey Gold, Rose Gold och White Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

### Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar.

### Smörjning

Smörj endast med silikonfett.